

PJクランプ

■外 観



■用 途

ISO規格6B(呼び径NW160)用のクランプです。

■特 徴

ドライバーでも締め付けられ、狭いスペースにも取付けられます。

ネジを回転させるだけで、フランジの全周を均一に締め付ける事が出来ます。

一部分に締め付け力が集中しない構造であり、強度アップを図る事が出来ます。

取付け時のフランジ・センタリングの状態が見やすくなっています。

着脱が容易で組立時間の短縮に役立ちます。

■使用上の注意事項

過度の締め付けをしないで下さい。

接続フランジの仕上り角度を御確認下さい。(フランジの傾斜角は20°で製作されております。)

配管サポートはクランプの両側 75.0mm以内 に取付けて下さい。

継手部分に異常な外圧を加えないで下さい。

運転開始時に増締めを行って下さい。

型式・サイズ

(mm)

型 式	管 径	フランジ外径	縦×横×厚さ
PJ - 160	150 ^A	190	227x227x40